

サービスメニュー

日本語

English

ご利用のサービスボタンを押してください。



「パブリックプリント」を押す

パブリックプリント

終了

下の説明を読んでから、[確認]ボタンを押してください。

使用上のご注意

- ・「プリント予約番号」を必ずご用意ください。
- ・ 本環境はステージング環境です。
ご注意ください

・ プリント料金(単価)

カラーモード	B 5 / A 4 / B 4	A 3	はがき	フォト用紙
白黒	20 円	20 円	20 円	—
カラー	60 円	80 円	60 円	30 円

※ お客様が登録した文書ではない場合、上記料金と異なることがあります。

確認

注意事項を確認後「確認」を押す

パブリックプリント

終了

プリント予約番号を入力して、
[確認]ボタンを押してください。

プリント予約番号(8桁の英数字)

予約番号を

表示する

表示しない

A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	一字削除
H	I	J	K	L	M	N	4	5	6	
O	P	Q	R	S	T	U	7	8	9	すべて削除
V	W	X	Y	Z			0	#		

キーボード配列切り替え

アルファベット順

PCキーボード順

確認

Public Printアプリに表示されているプリント予約番号（8桁英数字）
を入力し「確認」を押す

パブリックプリント

終了

予約番号入力に
戻る

料金と設定を確認して、[スタート]ボタンを押してください。

ファイル名 (ファイルサイズ: 373KB)

テストプリント

カラーモード

カラー

用紙サイズ

A 4

2枚を1枚
両面

しない
しない

プリントページ
範囲指定

すべて
(1ページ)

ファイル画像 (1ページ目)



ファイル画像を
表示する

プリント部数(1-99)

1



合計枚数

1枚

合計金額

60円

不足金額

0円

スタート

「カラーモード」から「プリントページ範囲指定」までを選択し
プリント部数を選択 お金を投入後「スタート」を押す

パブリックプリント

プリントしています。
※[中止]ボタンで、中止できます。



カウント

0/1

合計枚数	1 枚
合計金額	60 円
不足金額	0 円

中止

印刷枚数が「カウント」に表示されます

パブリックプリント

終了時は必ず[終了]を
押してください。領収書
をプリントできます。

プリントが完了しました。
内容を確認して、画面のボタンを押してください。

ただ今のプリント

正常終了

ファイル名

テストプリント

プリントを
続ける

プリント予約入力番号画面に戻ります。

終了

パブリックプリントを終了します。

！ プリントを取り出してください。



プリントが完了したら「終了」を押す
※続けてプリントを行う場合は「プリントを続ける」を押す

パブリックプリント

領収書が必要な場合は、[領収書をプリントする]を押してください。
※この画面は30秒後に閉じて、メニュー画面に戻ります。

領収書



領収金額

合計	¥	60
----	---	----

メニューへ
戻る

領収書を
プリントする

領収書が必要な場合は「領収書をプリントする」を押す
不要な場合は「メニューへ戻る」を押す

パブリックプリント

お忘れものはないですか？

以下を確認して、[メニューへ 戻る]ボタンを押してください。



お釣りや原稿の取り忘れがないかご確認ください
「メニューへ戻る」を押す